

EINSTELLUNG DER ENDEINSTELLUNG EINES SOMFY-MOTORS

 +  Gleichzeitig drücken bis Markise reagiert

 Markise muss einfahren
 Markise muss ausfahren

} Wenn umgekehrt dann  gedrückt halten,
 der Motor ändert daraufhin seine Drehrichtung

1. Markise bis oberen Anschlag anfahren.

2.  +  Gleichzeitig drücken
 (3 sek.) → Markise fährt automatisch aus

3. Kurz vor Ende des unteren Anschlags mit  die Markise anhalten.

4.  Drücken bis gewünschte Endposition angefahren ist.

5.  +  Gleichzeitig drücken
 (3 sek.) → Markise fährt automatisch bis
 oberen Anschlag an.

Unmittelbar danach Punkt 6 + 7 ausführen:

6.  Gedrückt halten bis die Markise daraufhin reagiert.

7. Mit spitzem Gegenstand die Prog Taste auf Rückseite der Fernbedienung drücken,
 bis eine Reaktion der Markise hörbar ist.
Oberer und unterer Anschlag sind nun gespeichert.



RESETEN EINES SOMFY-MOTORS

Achtung! Kein anderer Motor darf von der Spannungsunterbrechung betroffen sein. Wenn doch, werden alle Motoren zurückgesetzt.

1. Motor für 2 Sekunden vom Stromnetz trennen.
2. Motor an das Stromnetz für 8 Sekunden anklemmen.
3. Motor für 2 Sekunden vom Stromnetz trennen.
4. Motor wieder an das Stromnetz anklemmen.
Die Markise bewegt sich für ca. 5 Sekunden.
5. Halten Sie die Prog-Taste auf der Rückseite des Senders gedrückt. Sofort bewegt sich der Sonnenschutz kurz. Achtung! Lassen Sie nicht los, bis auch die zweite Bewegung stattfindet.

+

Um die Markise wieder anzusteuern, drücken Sie gleichzeitig

